

## SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME KE KOUPI HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE WORKERS BEST

Před uvedením do provozu si prosím přečtěte následující uživatelskou příručku. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití.

### POPIS PRODUKTU



1. Síťový kabel
2. Spínač ZAP / VYP
3. Rukojeť
4. Tryska
5. Odvětrávací drážky
6. Stojánek na přístroj

### Technické údaje:

|                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý výkon – pozice 1:                                      | 1300 W                                                                              |
| Množství vzduchu – pozice 1:                                     | cca 300 l/min.                                                                      |
| Teplota vzduchu – pozice 1:                                      | cca 500 °C                                                                          |
| Jmenovitý výkon – pozice 2:                                      | 2000 W                                                                              |
| Proud vzduchu – pozice 2:                                        | cca 500 l/min.                                                                      |
| Teplota vzduchu – pozice 2:                                      | cca 650 °C                                                                          |
| Jmenovité napětí/frekvence                                       | 230 V ~ 50Hz                                                                        |
| Hmotnost                                                         | 0,7 kg                                                                              |
| Třída ochrany                                                    | II □                                                                                |
| Používejte ochranu sluchu,<br>ochranné brýle a pracovní rukavice |  |
| Přístroj nepoužívejte za deště, chraňte jej před vlhkem a mokrem |  |
| Přístroj nepoužívejte v blízkosti jiných osob                    |  |
| Přečtěte si návod k použití                                      |  |
| AHS, Uhlandstraße 50, A-4600 Wels                                |                                                                                     |

### Výbava:

- Přepavní kufřík
- Různé reflektorové trysky (4 kusy)

### Použití v souladu s určením

Horkovzdušná pistole se používá k odstraňování nátěrů a laků, tvarování a svařování plastů, uvolňování lepidel, zahřívání smršťovacích hadic a rozpouštění, resp. sušení.

Přístroj používejte jen v souladu s jeho určením! Jakékoli použití mimo tento rámec je v rozporu s jeho určením. Za poranění jakéhokoli druhu nebo škody, jež z toho vzniknou, ručí uživatel, nikoli výrobce.

V souladu se svým určením nejsou naše přístroje koncipovány pro použití řemeslníky, v komerčním provozu nebo v průmyslu. Pokud byste tento přístroj používali v rámci řemeslnického, komerčního nebo průmyslového provozu, je vyloučena záruka.



Při používání přístrojů je nezbytné dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby se předešlo poranění a vzniku škod. Pečlivě si proto přečtěte tento návod k obsluze / bezpečnostní upozornění. Dobře si jej uschovejte, abyste příslušné informace měli vždy po ruce. Pokud byste přístroj předávali jiným osobám, předejte jim společně s ním také tento návod k obsluze/bezpečnostní upozornění. Neručíme za úrazy nebo škody vzniklé nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních upozornění.



## Všeobecné bezpečnostní pokyny

**Pozor!** Je nutné si přečíst všechny pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů může mít za následek zasažení elektrickým proudem, požár a případně těžká zranění.

Níže použitý pojem „elektrický přístroj“ se týká jak elektrických přístrojů (se síťovým kabelem) napájených ze sítě, tak elektrických přístrojů napájených bateriemi (bez síťového kabelu).

### Řádně uschovejte tyto pokyny!

#### 1. Pracoviště

- a. **Udržujte svůj pracovní prostor čistý a osvětlený.** Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k nehodám.
- b. **Neppracujte s přístrojem v prostoru, kde hrozí nebezpečí výbuchu a v němž se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické přístroje vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.
- c. **Během používání elektrického přístroje se nezdržujte v dosahu dětí a jiných osob.** Při odvracení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad zařízením.

#### 2. Elektrické zabezpečení

- a. **Zástrčka kabelu přístroje musí pasovat do zásuvky.** Tato zástrčka nesmí být žádným způsobem modifikována. **Nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry společně s uzemněnými přístroji.** Nezměněné konektory a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úrazu.
- b. **Vyvarujte se přímého kontaktu s uzemněnými tělesy, jako jsou trubky, topná tělesa, sporáky a chladničky.** Je-li vaše tělo uzemněné, vzniká zvýšené riziko elektrického úrazu.
- c. **Udržujte přístroj mimo působení deště a vlhka.** Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko elektrického úrazu.
- d. **Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení přístroje, ani k jeho zavěšování či vytahování ze zásuvky.** Chraňte kabel před žárem, olejnatými látkami, ostrými hranami nebo pohyblivými součástmi přístroje. Poškozené nebo pokroucené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu.
- e. **Pracujete-li s elektrickým přístrojem ve venkovních prostorách, používejte prodlužující kabel, který byl k tomuto účelu schválen.** Použití vhodných prodlužovacích kabelů pro venkovní prostor snižuje riziko úrazu.
- f. **Pokud s elektrickým přístrojem musíte bezpodmínečně pracovat ve vlhkém prostředí, použijte vhodný ochranný vypínač proti chybnému proudu.** Riziko úrazu elektrickým proudem snížíte použitím vhodného ochranného vypínače proti chybnému proudu.

#### 3. Bezpečnost osob

- a. **Budte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a při práci s elektrickým přístrojem si počínejte rozumně.** Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilé nepozornosti při používání zařízení může vést k velmi vážným zraněním.



- b. **Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných prostředků jako respirátoru, protiskluzové bezpečnostní obuvi, ochranné helmy nebo chrániče sluchu, odpovídajících druhu a nasazení elektrického přístroje, snižuje riziko zranění.
- c. **Zamezte náhodnému uvedení přístroje do provozu. Ujistěte se, že je elektrický přístroj vypnutý, než ho připojíte ke zdroji elektrického proudu nebo k baterii a než ho budete chtít zvedat či přenášet.** Při přenášení přístroje ho nedržte za spínač a nezapojujte zástrčku do zásuvky, v opačném případě může dojít k nehodě.
- d. **Před spuštěním přístroje odstraňte veškeré seřizovací nářadí a montážní klíče.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčející se části zařízení, může způsobit poranění.
- e. Vyvarujte se abnormálního držení těla. Postavte se tak, abyste pevně stáli, a neustále udržujte rovnováhu. **Dojde-li k neočekávané situaci, budete moci elektrický přístroj lépe kontrolovat.**
- f. **Používejte vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení a šperky. Dávejte pozor, aby se do rotujících součástí nedostaly vlasy, části oděvu či rukavice.** Volný oděv, šperky či dlouhé vlasy mohou být zachyceny rotujícími díly.
- g. **Pokud může být instalováno zařízení na odsávání a lapání prachu, ujistěte se, že je namontováno a správně použito.** Použití těchto zařízení snižuje ohrožování prachem.
- h. **Udržujte rukojeti v suchu a bez oleje a mastnoty.** Mastné a olejem potřísněné rukojeti jsou kluzké a vedou ke ztrátě kontroly nad přístrojem.
- i. **Nepřibližujte horní ani dolní končetiny k sekacímu zařízení, a to především zapínáte-li motor.**
- j. **Pozor!** Sekací prvky rotují ještě nějakou dobu po vypnutí motoru.
- k. Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a případně znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost, nebo by od ní obdržely pokyny, jak má být přístroj obsluhován.

#### **4. Používání a zacházení s elektrickým přístrojem**

- a. **Přístroj nepřetěžujte. K práci používejte jen takové elektrické přístroje, které jsou k danému účelu určené.** S příslušným elektrickým přístrojem se pracuje lépe a bezpečněji v udané oblasti výkonu.
- b. **Nepoužívejte žádný elektrický přístroj, jehož spínač je defektní.** Elektrický přístroj, který se už nedá zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
- c. **Před nastavováním přístroje, výměnou náhradních dílů či odložením přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabraňuje nechtěnému spuštění přístroje.
- d. **Elektrické přístroje uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte v použití přístroje osobám, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřčetly tyto pokyny.** Elektrické přístroje jsou nebezpečné, jsou-li používány nezkušenými osobami.



- e. **Přístroj je nutno pečlivě udržovat. Zkontrolujte, zda se rotující díly přístroje volně otáčejí a nevzpříčují se a zda nedošlo k poškození či přelomení některých součástí, které by snížilo funkčnost přístroje. Před použitím přístroje nechte opravit poškozené díly.** Mnoho nehod má svou příčinu ve špatně udržovaných elektrických přístrojích.
- f. **Udržujte řezný nástroj ostrý a čistý.** Pečlivě vyčištěné řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zadírají a jsou lépe ovladatelné.
- g. **Používejte elektrický přístroj, jeho příslušenství, vhodné nářadí atd. v souladu s těmito pokyny a tak, jak je to pro tento speciální typ přístrojů předepsáno. Berte ohled na pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání elektrických přístrojů k jinému než určenému účelu může vést k nebezpečným situacím.
- h. **Provádíte-li práce, během nichž by vložný nástroj mohl zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní napájecí kabel, držte přístroj za izolované rukojeti.** Kontakt s vedením pod napětím může přivést elektrické napětí rovněž na kovové části přístroje a způsobit úraz elektrickým proudem.

## 5. Servis

- a. Nechejte si váš přístroj opravovat jen kvalifikovanými odborníky, za použití originálních náhradních dílů. Tak zajistíte, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- b. Pro elektronické přístroje s připojením X, u kterých je zapotřebí speciálně upravené přípojky pro výměnu napájecích vodičů: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu elektrického přístroje, musí být nahrazen speciálně upraveným napájecím kabelem, který je k dostání v zákaznickém servisu.

## Speciální bezpečnostní pokyny

1. **POZOR:** Kvůli nebezpečí požáru se přístroj nesmí napájet přes externí spínací zařízení, například spínací hodiny, a nesmí být připojen k proudovému okruhu pravidelně zapínanému a vypínanému určitým zařízením.
2. Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost, nebo by od ní obdržely pokyny, jak má být přístroj obsluhován.
3. Horkovzdušnou pistolí nemiřte na osoby nebo zvířata. Používejte ochranu zraku.
4. Přístroj se nesmí používat jako vysoušeč vlasů.
5. Během práce se nedotýkejte hubice horkovzdušné pistole. **Maximální nebezpečí popálení!** Používejte pracovní rukavice!
6. **Pozor!** Pokud tento přístroj nepoužíváte, je nutné ho odkládat na stojánek.
7. **Pozor!** Při neopatrném zacházení s přístrojem hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
8. Při nepoužívání a zejména při práci na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku.

9. Při zpracování plastů, barev, laků a podobných materiálů mohou vznikat vznětlivé a jedovaté plyny. Zajistěte dostatečné větrání pracovního prostředí. Nepracujte v blízkosti snadno vznětlivých plynů nebo materiálů.
10. Přístroj nechejte před uskladněním zcela vychladnout. Horká hubice může způsobit škody.
11. Je nutné zajistit, aby si s přístrojem v žádném případě nemohly hrát děti.
12. Pokud je přívodní vedení tohoto přístroje poškozené, musí ho – aby se zamezilo ohrožení – vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaný technik.
13. Při neopatrném zacházení s přístrojem může vzniknout požár.
14. Pozor při používání přístroje v blízkosti hořlavých materiálů. Nemiřte delší dobu na stále stejné místo.
15. Používejte pouze v nevýbušné atmosféře.
16. Teplo může být vedeno ke skrytým hořlavým materiálům.
17. Než přístroj po použití uložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, postavte přístroj na stojánek a nechte ho vychladnout.
18. Dokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.

### **Údržba a péče**

**Pozor!** Před veškerým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.

- K čištění plastových částí nepoužívejte rozpouštědla. Různé chemikálie mohou plastové součásti naleptat a poškodit.
- K odstraňování nečistot, oleje, tuků, prachu atd. používejte pouze čistý hadřík.
- Větrací otvory musejí být vždy prosté nečistot!





### Vysloužilé elektrické přístroje, nářadí a ochrana životního prostředí

Jestliže Vaše elektrické přístroje a nářadí budou jednoho dne tak silně opotřebené, že je budete muset vyměnit, anebo pro ně už nebudete mít žádné další využití, pomyslete, prosím, na ochranu životního prostředí. Elektrické přístroje a nářadí nepatří do běžného odpadu z domácnosti. Dají se dále zhodnotit způsobem, který je šetrný pro životní prostředí.

### Důležité pokyny



Zvláštní odpad, neodhazujte do běžného odpadu z domácnosti.



Teplota okolního prostředí maximálně 50 °C.



Nevhazujte do vody.  
Nebezpečí ohrožení života.



Zelený bod.



Nevhazujte do ohně.

### ZÁRUKA

01. Společnost Workers Best poskytuje na tento výrobek při používání v souladu s určením (viz bod Použití v souladu s určením) záruku 36 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pro všechny vzniklé výrobní a materiálové vady. Další záruční požadavky jakékoli jiné povahy, které se přímo nebo nepřímo vztahují na osoby a/nebo materiály, jsou vyloučeny.
02. Vyskytne-li se problém nebo závada, spojte se prosím vždy nejprve s Vaším smluvním prodejcem firmy Workers Best. Váš smluvní prodejce firmy Workers Best může problém nebo závadu odstranit většinou přímo.
03. Oprava nebo výměna součástí nemá za následek prodloužení původní záruční lhůty.
04. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou následkem neodborného použití nebo běžného opotřebení.
05. Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly podléhající opotřebení.

### 06. VÁŠ NÁROK ZE ZÁRUKY MŮŽE BÝT UZNÁN JEN TEHDY, POKUD:

- můžete předložit doklad o koupi (s datem nákupu) ve formě účtenky z pokladny.
- máte úplně vyplněný záruční list.
- na přístroji nebyly prováděny žádné opravy a / nebo výměna součástí realizované třetími osobami.
- přístroj nebyl neodborně použit.
- se nejedná o okolnosti vyšší moci.
- je přiložen popis závady.

07. Ustanovení o záruce platí společně s našimi dodacími a prodejními podmínkami.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

### **Horkovzdušná pistole WB 2000 HLG**

Prohlašujeme tímto na svou výhradní odpovědnost, že tyto výrobky splňují následující normy nebo normativní dokumenty:

**EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001,  
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005  
EN 60335-1:02 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:08  
EN 60335-2-45:2002 + A1:2008**

Podle ustanovení směrnic:

**2006/95/EG  
2004/108/EG**

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku  
pozbývá toto prohlášení platnosti.




**MÍSTO A DATUM:** Wels, 01. 01. 2014

**JMÉNO A PŘÍJMENÍ:** K. Estfeller

**TITUL:** Chief Executive Officer

**FIRMA:** AHS GmbH, Uhlandstraße 50, A-4600 Wels

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Estfeller', is written over the printed name and title.